





Retirar os parafusos de fixação na parte traseira do equipamento com um chave 7 para liberar a movimentação do vidro tipo guilhotina.



Retirar os parafusos de fixação na parte traseira do equipamento com um chave 7 para liberar a movimentação do vidro tipo guilhotina.